

Hyper Coat Pro メンテナンスマニュアル

三共理化学株式会社

Hyper Coat Pro メンテナンス方法

日常のメンテナンス

1. 日常のメンテナンスは、水洗いを行ってください。
2. 汚れが目立ってきた場合は、定期的にカーシャンプーで洗車を行います。



(注意)

- 鳥の糞・虫の死骸・樹液・花粉・鉄粉などは、直に取り除いてください。塗装面を痛め取り除けない汚れ・シミになる恐れがあります。
- 洗車機の利用はできるだけ避けてください。キズが入ることによりコーティング性能が低下します。
- 洗車機を使用しなければならない場合は、シャンプー・ワックス成分を含んだ洗車を行わないでください。水洗いのみに行ってください。

Hyper Coat Pro メンテナンス方法

日常のメンテナンス

カーシャンプーの洗車

1. ジェット水流などを使い、車体上部から埃・砂・泥汚れを洗い流します。
2. バケツ等でカーシャンプーを十分に泡立てる。
3. 泡立てたカーシャンプーを綺麗なスポンジに十分含ませ、車体上部から車体前面を洗います。(強く擦らずスポンジを滑らせるように一方方向で洗う事。)
4. 洗車後は、カーシャンプーを十分に洗い流して下さい。
5. キズの入りにくいセーム皮やクロス等で丁寧に水分を拭き取ります。



注意！

- ボディが高温でないことを確認してから行ってください。
- 常に車体が濡れた状態で行ってください。
- ホイールに使用したスポンジは、ボディに使用しないでください。
- 拭取りにタオルを使用しないでください。

Hyper Coat Pro メンテナンスキット

Hyper Coat Proは、撥水性能の持続性に優れ・汚れも付着しにくい性能を有しています。しかし、車の使用環境や走行条件・給油時のガソリン付着等により、撥水性が低下したり洗車だけでは落ちにくい汚れやシミが付着したりする場合があります。その時は、下記メンテナンスキットを御使用いただき性能の維持をお願いします。



Hyper Coat Pro メンテナンスキット ウォーターリペラント(撥水剤)

撥水性能が落ちてきた場合:

- ① 洗車を行い、ボディの埃や汚れをよく洗い落とし水滴を拭き上げてください。
- ② ウォーターリペラントのボトルを良く振って、付属のクロスに液を適量(500円玉の大きさ程度)つけ、ボディにすり込むようにしっかり塗り伸ばしてください。中型車のボンネット1/6程度を1回の作業の目安にすると効率的です。作業は必ず付属の専用クロスを使用してください。



(注意)

拭き上げ(2度拭き)は不要ですが、拭き残りがある場合は、クロスの清浄な面や別のクロスで軽く拭き上げてください。

付属のクロスは繰り返し使えます。使用後は、中性洗剤で良く洗い乾燥させてから保管してください。

Hyper Coat Pro メンテナンスキット

スポットリムーバー(シミ取り剤)

洗車では落ちない汚れやシミが付着した場合:

- ① 洗車を行い、ボディの埃や汚れをよく洗い落として水滴を拭き上げてください。
- ② 塗布用スポンジにスポットリムーバーを付け、塗り広げてください。汚れが落ちにくい場合は、スポットリムーバーを多目にし、やや強くこすってください。
- ③ しばらく乾燥させ表面が白く乾いたら、最初に使ったスポンジを水でよくすすぎ、そのスポンジを用いて水で十分に洗い流す。
- ④ きれいに洗い流したら柔らかくキズの入りにくい清浄なタオルまたはクロスで拭き上げてください。
- ⑤ スポットリムーバー使用後は、必ずウォーターリペラント(撥水剤)を塗布してください。

